



Service de tuyauterie et de chauffage

Séries PH, WH et WHV

Réservoirs de détente thermique d'eau potable

Guide rapide des tailles

Chauffe-eau

Taille/ Volume	Température maximale de l'eau			
	54,44°C	60°C	71,11°C	82,22°C
30 gal	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8
40 gal	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8
50 gal	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-12 ou WH-18
60 gal	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-5 ou WH-8	PH-12 ou WH-18
80 gal	PH-5 ou WH-8	PH-12 ou WH-18	PH-1 ou WH-18	PH-12 ou WH-18
100 gal	PH-12 ou WH-18	PH-12 ou WH-18	PH-12 ou WH-18	WH-32
120 gal	PH-12 ou WH-18	PH-12 ou WH-18	PH-12 ou WH-18	WH-32
150 gal	PH-12 ou WH-18	PH-12 ou WH-18	WH-32	WH-32
175 gal	PH-12 ou WH-18	WH-32	WH-32	WHV-50
200 gal	WH-32	WH-32	WHV-50	WHV-50
240 gal	WH-32	WH-32	WHV-50	WHV-75
260 gal	WH-32	WHV-50	WHV-50	WHV-75
280 gal	WH-32	WHV-50	WHV-75	WHV-75
300 gal	WHV-50	WHV-50	WHV-75	WHV-120
350 gal	WHV-50	WHV-50	WHV-75	WHV-120
400 gal	WHV-50	WHV-75	WHV-120	WHV-120

Fondé sur le rétablissement complet du chauffe-eau à 4,44°C.

Fondé sur l'approvisionnement d'une pression d'eau de 60 lb/po²/g.

La soupape de sureté établie à 150 lb/po²/g.

Ajuster la précharge du réservoir sur la pression d'eau entrante équivalente.

300 Pond Street, Randolph, Massachusetts 02368

Téléphone 1.781.986.2424 •

Télécopieur 1.781.986.2029

www.flexconind.com